



BA133 SB3 1.4G ●●●

### show box 3

**USO Y EFECTO:** Colocar la batería sobre el suelo, en un lugar plano y firme, encender la mecha por su extremo y retirarse. Realiza 133 disparos con los siguientes efectos: Truenos de aviso con foco de color, crossetes verdes en abanico, focos de color variados, palmeras color rojo y verde a cracker en abanico, volcanes cracker con foco verde, y arrebatá con palmeras azules con pistilo cracker en abanico.

**TIPO:** Batería grande multicalibre  
**UNIDAD DE VENTA:** 1 batería  
**MEDIDAS:** 53 x 15 x 18 cm **PESO:** 7.200 g  
**EMBALAJE:** 2 baterías  
**CALIBRE:** 12/19/25/30 mm **ALTURA (efecto):** 15/20/35 m  
**DISPAROS:** 133 **DURACIÓN:** 65 s

BA133 SB4 1.4G ●●●

### show box 4

**USO Y EFECTO:** Colocar la batería sobre el suelo, en un lugar plano y firme, encender la mecha por su extremo y retirarse. Realiza 116 disparos con los siguientes efectos: Crossete amarillo, volcán azul y peces plata, palmeras azules y rojo intermitente con meteoro rojo, palmeras de coco rojo y verde con pistilo plata, troncos plata con foco de color en abanico, y finaliza con palmeras de coco dorado a cambio cracker.

**TIPO:** Batería grande multicalibre  
**UNIDAD DE VENTA:** 1 batería  
**MEDIDAS:** 36 x 24 x 18 cm **PESO:** 7.900 g  
**EMBALAJE:** 2 baterías  
**CALIBRE:** 19/25/30 mm **ALTURA (efecto):** 10/20/35 m  
**DISPAROS:** 116 **DURACIÓN:** 150 s

