

BA100 SIR 1.3G ●●●

**siracusa**

**USO Y EFECTO:** Colocar la batería sobre el suelo, en un lugar plano y firme, encender la mecha por su extremo y retirarse. Realiza 100 disparos de palmeras coco de colores variados con lentejuela. Arrebato final rojo y cracker.

**TIPO:** Batería grande

**UNIDAD DE VENTA:** 1 batería

**MEDIDAS:** 26,2 x 22,1 x 12,5 cm **PESO:** 5.380 g

**EMBALAJE:** 4 baterías

**CALIBRE:** 20 mm **ALTURA (efecto):** 25 m

**DISPAROS:** 100 **DURACIÓN:** 35 s



BA100 TOH 1.3G ●●●

**tormenta de fuego h**

**USO Y EFECTO:** Colocar la batería sobre el suelo, en un lugar plano y firme, encender la mecha por su extremo y retirarse. Realiza 100 disparos en vaiven de volcanes azul y dorado con palmeras sauce dorado. Arrebato en abanico de palmeras de sauce dorado

**TIPO:** Batería grande

**UNIDAD DE VENTA:** 1 batería

**MEDIDAS:** 36 x 25 x 15 cm **PESO:** 4.800 g

**EMBALAJE:** 4 baterías

**CALIBRE:** 20 mm **ALTURA (efecto):** 25 m

**DISPAROS:** 100 **DURACIÓN:** 30 s



BA100 TOG 1.3G ●●●

**tormenta de fuego g**

**USO Y EFECTO:** Colocar la batería sobre el suelo, en un lugar plano y firme, encender la mecha por su extremo y retirarse. Realiza 100 disparos en vaivén de palmeras de volcanes y palmeras multicolor. Arrebato en abanico de palmeras multicolor con pistilo.

**TIPO:** Batería grande

**UNIDAD DE VENTA:** 1 batería

**MEDIDAS:** 36 x 25 x 15 cm **PESO:** 4.800 g

**EMBALAJE:** 4 baterías

**CALIBRE:** 20 mm **ALTURA (efecto):** 25 m

**DISPAROS:** 100 **DURACIÓN:** 36 s



BA025 SO1 1.4G ●●

**solar**

**USO Y EFECTO:** Colocar la batería sobre el suelo, en un lugar plano y firme, encender la mecha por su extremo y retirarse. Realiza 25 disparos de palmeras color rojo a intenso cracker plata, con arrebato final.

**TIPO:** Batería grande

**UNIDAD DE VENTA:** 1 batería

**MEDIDAS:** 19 x 19 x 23 cm **PESO:** 4.050 g

**EMBALAJE:** 6 baterías

**CALIBRE:** 30 mm **ALTURA (efecto):** 35 m

**DISPAROS:** 25 **DURACIÓN:** 35 s

